


INSTRUCCIONES DE ARMADO

- 1 Desprender las correas de la caja sacando el precinto.

A. 4 Correas

B. 4 Agarraderas

C. 1 Llave para regular plancha y ruedas



- 2 Colocar las agarraderas en cada correa como figura en la imagen.




- 3 Identificar la correa más corta que irá en la parte delantera del patín y la más larga que irá en la parte trasera.



- 4 Colocar correas frontales como figura en la imagen.



- 5 Colocar correas traseras como figura en la imagen.



- 6 Para ajustar las correas, colocar por debajo, en la ranura interna de la hebilla y luego por arriba en la ranura externa, de manera que la correa salga por debajo hacia afuera y quede firme, sin posibilidad de deslizarse.



- 7 Para extender la plancha, desajuste la tuerca delantera con la llave* que le proporcionamos. Extienda la plancha hasta alcanzar la medida del calzado a utilizar y ajuste nuevamente la tuerca.



*Nota: la llave permite además realizar un ajuste de ruedas.